

Newline - Ефір

# Посібник користувача

29 липня 2019 р.

# Початок роботи

Програмне забезпечення Broadcast (eFip) буде попередньо встановлено на пристроях, тому встановлювати програмне забезпечення не потрібно. Клієнт Трансляції - це веб-додаток для якого потрібен веб-браузер.

## Рекомендовані вимоги

### Екран Newline

- ЦП : 4x ARM Cortex-A53 @1,40 ГГц, MStar,
- RAM 1.5 ГБ
- Android 5.0.1, Api Level 21
- Роздільна здатність екрану 1080p

### Веб-клієнт підтримує такі браузери

- Chrome 57
- Firefox 53
- Opera 12
- Safari 12

### Мінімальні вимоги до мережі

Швидкість роботи мережі: *2.5 Мбіт/с на кожному пристрої*

### Правила брандмауера


Ці порти повинні мати доступ для потокової передачі відео:

- TCP 80, 443, 3478, 5379, 19305 та 19307
- UDP 0-65535

# Початок ефіру

## Спільний доступ

Сеанс запускається шляхом відкриття додатка «Ефір» (Broadcast), а потім потрібно натиснути кнопку «Почати ефір» ("Start broadcast").



## Посилання на спільний доступ

Для кожного ефіру буде створено власний унікальний URL, який можна скопіювати в буфер обміну і поділитися з користувачами.

## Опція «Поширити»


Користувачі можуть скористатися опцією «Поширити» для поширення інформації про ефір. Дана опція призначена для того, щоб допомогти користувачам переглядати інформацію про ефір на великих дистанціях.

## Ефір

### Приєднання до ефіру

Приєднатися до ефіру можна за допомогою одного із таких способів:

- Використовуючи посилання, надіслане створювачем ефіру.
- Перейшовши на URL <http://displaynote.com/broadcast> та використовуючи унікальний 6-значний ідентифікатор ефіру для приєднання до сеансу, як показано на знімку екрана нижче:



### Вихід з ефіру

Для того, щоб залишити ефір, потрібно натиснути кнопку «Стоп» ("Stop") під час ефіру.